

OCR 16-3272-0220
Coffeepot N.7 with cover
0,3l | 10½ oz.

OCR 16-3272-0461
Teapot with cover
1,0l | 33⅘ oz.



OCR 16-3272-0630
Teapot w. cover/filter
0,4l | 13½ oz.
Ref. 16-2040-7341

OCR 16-3272-0530
Teapot N.5 with cover
0,4l | 13½ oz.

OCR 16-3272-0781
Creamer
0,2l | 6¾ oz.

OCR 16-3272-0780
Creamer N.4
0,25l | 8⅘ oz.

OCR 16-3272-0800
Creamer N.6
0,1l | 3⅜ oz.

OCR 16-3272-0961
Sugar bowl with cover
0,35l | 11⅘ oz.

OCR 16-3272-0960
Sugar bowl with cover
0,35l | 11⅘ oz.



OCR 16-3272-0930
Sugar bowl with cover
0,15l | 5 oz.



OCR 16-3272-1273
Cup
0,2l | 6¾ oz.




OCR 16-3272-1240
Cup N.1
0,4l | 13½ oz.



OCR 16-3272-2522
Saucer soup cup
180 mm | 7"
Ref. 2513, 2514



OCR 16-3272-1280
Saucer
150 mm | 6"
Ref. 1271, 1361, 3911




OCR 16-3272-1460
Saucer
120 mm | 4⅞"
Ref. 1451, 1455



OCR 16-3272-1250
Saucer
175 mm | 6⅞"
Ref. 1240, 3810, 9651



OCR 16-3272-2520
Saucer soup cup
175 mm | 6⅞"
Ref. 2510



OCR 16-3272-1310
Saucer
150 mm | 6"
Ref. 1270, 1300



OCR 16-3272-1430
Saucer
120 mm | 4⅞"
Ref. 1420, 3921



OCR 16-3272-2595
Flat coupe plate
330 mm | 13"




OCR 16-3272-2601
Flat coupe plate
290 mm | 11⅜"



OCR 16-3272-2620
Flat coupe plate
270 x 270 x 20 mm | 10⅝ x 10⅝ x ⅘"



OCR 16-3272-2641
Flat coupe plate
250 mm | 9⅝"



OCR 16-3272-2651
Flat coupe plate
210 mm | 8¼"





OCR 16-3272-3902
Cover bowl/plate
150 mm | 6"




OCR 16-3272-3815
Cover bowl/plate
130 mm | 5⅛"




OCR 16-3272-3912
Cover bowl/plate
110 mm | 4⅓"



OCR 16-3272-3922
Cover bowl/plate
90 mm | 3½"



OCR 16-3272-5981
Cover bowl/plate
70 mm | 2¾"



OCR 16-3272-5983
Cover bowl/plate
60 mm | 2⅓"
Ref. 1420, 1451, 1455



OCR 16-3272-3596
Amuse-bouche
160 x 110 mm | 6⅔ x 4⅓"



OCR 16-3272-3435
Sauceboat
150 x 60 mm · 0,11 | 6 x 2⅓" · 3⅜ oz.



OCR 16-3272-1951
Egg cup with integral saucer
125 mm | 5"



OCR 16-3272-4890
Unhandled mug/Tea filter holder
0,22 l | 7⅘ oz.



OCR 16-3272-1945
Individual bowl
110 mm · 0,29 l | 4⅓" · 9⅘ oz.



OCR 16-3272-1946
Individual bowl
110 mm · 0,26 l | 4⅓" · 8⅘ oz.





OCR 16-4090-1310

Saucer
185 x 185 x 20 mm | 7 2/7 x 7 2/7 x 4/5"
Ref. 10-4510-1270, 1300



OCR 16-4090-1430

Saucer
145 x 145 x 15 mm | 5 5/7 x 5 5/7 x 3/5"
Ref. 16-3272-1451, 10-4510-1420



OCR 16-4090-2692

Half deep oval coupe plate
340 x 225 x 55 mm | 13 2/5 x 8 6/7 x 2 1/6"



OCR 16-4090-2765

Half deep oval coupe plate
300 x 200 x 50 mm | 11 4/5 x 7 7/8 x 2"



OCR 16-4090-2598

Flat oval coupe plate
340 x 225 x 20 mm | 13 2/5 x 8 6/7 x 4/5"



OCR 16-4090-2731

Flat oval coupe plate
260 x 180 x 20 mm | 10 1/4 x 7 x 4/5"




OCR 16-4090-2645

Flat plate oval mirror
290 x 290 x 20 mm | 11 3/7 x 11 3/7 x 4/5"



OCR 16-4090-2706

Deep plate
250 x 250 x 45 mm · 0,12 l | 9 5/6 x 9 5/6 x 1 7/9" · 4 oz.



OCR 16-4090-2632

Flat plate
250 x 250 x 30 mm | 9 5/6 x 9 5/6 x 1 1/6"



OCR 16-4090-2701

Deep coupe plate
290 x 290 x 60 mm · 1,2 l | 11 3/7 x 11 3/7 x 2 1/3" · 40 1/7 oz.



OCR 16-4090-3470


Salt shaker
60 x 60 x 70 mm · 0,09 l | 2 1/3 x 2 1/3 x 2 3/4" · 3 oz.




OCR 16-4090-3480

Pepper shaker
60 x 60 x 70 mm · 0,09 l | 2 1/3 x 2 1/3 x 2 3/4" · 3 oz.





OCR 16-4008-1310
Saucer
150 mm | 6"
Ref. 16-3272-1270, 1300



OCR 16-4008-1430
Saucer
120 mm | 4⅝"
Ref. 16-3272-1420, 3921



OCR 16-4008-2680
Buffet plate
300 mm | 11⅘"



OCR 16-4008-2795
Flat plate
290 x 140 mm | 11⅖ x 5½"



OCR 16-4008-2811
Flat plate Gold
330 mm | 13"



OCR 16-4008-2630
Flat plate
280 mm | 11"



OCR 16-4008-2640
Flat plate
240 mm | 9⅘"



OCR 16-4008-2650
Flat plate
220 mm | 8⅔"



OCR 16-4008-2660
Flat plate
160 mm | 6⅖"



OCR 16-4008-2664
Flat plate Gold
160 mm | 6⅖"



OCR 16-4008-2790
Deep plate
290 mm · 0,5l | 11⅖" · 17 oz.



OCR 16-4008-2701
Deep plate
290 x 140 mm · 0,31l | 11⅖ x 5½" · 10½ oz.